



Llegá más lejos

FORD POSVENTA | Nuevo Ka

Inicio / Posventa / Nuevo Ka

VER PLAN DE MANTENIMIENTO

PRECIOS SUGERIDOS DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

	15.000 km	30.000 km	45.000 km	60.000 km	75.000 km	90.000 km	105.000 km
Nuevo Ka 1.0L / 1.6L Nafta	\$ 3,480	\$ 3,700	\$ 5,370	\$ 5,200	\$ 3,470	\$ 5,530	\$ 3,910

EL PRECIO INCLUYE, EN TODOS LOS SERVICIOS, REEMPLAZO DE ACEITE SINTÉTICO ELAION F50E (5W-30), FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE HABITÁCULO Y MAS DE 25 OPERACIONES DE CONTROL DEL VEHICULO ESPECIFICADAS EN EL MANUAL DE MANTENIMIENTO. ADEMAS LOS PRECIOS INCLUYEN EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS 30, 60 Y 90 MIL KILÓMETROS, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE; EN LOS DE 45 Y 90 MIL KILÓMETROS SUSTIUCION FILTRO DE COMBUSTIBLE Y DE LIQUIDO DE FRENO Y EMBRAGUE; EN EL DE 60 MIL KILÓMETROS CAMBIO DE BUJIAS DE ENCENDIDO, SEGÚN ESPECIFICACION DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO. EL PRECIO DE LOS SERVICIOS NO INCLUYE ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS.

PRECIOS SUGERIDOS AL PÚBLICO VIGENTES DESDE EL 01/07/2016 AL 30/09/2016 INCLUSIVE, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE, REALIZADOS POR LOS CONCESIONARIOS OFICIALES FORD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. LOS PRECIOS SUGERIDOS INCLUYEN IVA. ESTOS PRECIOS NO CONSTITUYEN OFERTA AL CONSUMIDOR, SON PRECIOS QUE FORD ARGENTINA S.C.A SUGIERE A LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES. LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	FORD - NUEVO KA							
	15	30	45	60	75	90	105	
ENTRADA DEL VEHÍCULO AL TALLER	Cuadro de instrumentos							
	Faros							
	Luces de emergencia	Comprobar	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Intermitentes y bocina	funcionamiento						
	Embrague y freno	Comprobar	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	funcionamiento							
Equipo de aire acondicionado y calefacción	Comprobar	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
funcionamiento								
Lava/limpiaparabrisas	Comprobar	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
funcionamiento / ajustar, si fuera necesario								
Escobillas de limpiaparabrisas	Verificar / sustituir, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	

INTERIOR DEL VEHÍCULO

Luces interiores							
Testigos							
Iluminación del cuadro de instrumentos	Comprobar funcionamiento / estado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cinturones de seguridad							
Tablero de instrumentos							
Luz del compartimiento de baúl	Comprobar funcionamiento, si corresponde	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Freno de estacionamiento	Controlar funcionamiento / ajustar, si corresponde	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Filtro de polen	Sustituir (con mas frecuencia en ambientes polvorientos)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Equipo de diagnóstico	Colocar para verificar correcto funcionamiento. Desactivar aviso de mantenimiento programado.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Airbag	Sustituir						Cada 15 años

EXTERIOR DEL VEHÍCULO

Luces exteriores		15	30	45	60	75	90	105
Luces de emergencia	Comprobar funcionamiento / alineación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicadores de giro								
Bocina								
Cerradura / Pestillo de seguridad del capó	Comprobar funcionamiento / engrasar	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bisagras								
Retenedor de puerta								
Carrocería	Examinar el estado general de chapa y la pintura. Identificar posibles picaduras, grietas, óxidos, abolladuras u otros daños.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Neumáticos	Ajustar presión, según especificación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tuerca de rueda	Verificar apriete, según especificación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Rueda de auxilio	Ajustar presión, comprobar desgaste y estado.		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
		15	30	45	60	75	90	105
	Cableados, tuberías, tubos flexibles, circuitos de aceite, combustible y refrigeración	Comprobar el tendido, si hay daños, roces, fugas (donde sea visible)		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sistema de emisiones del cárter	Comprobar posibles bloqueos de la válvula PCV			Sí		Sí	
	Motor Calefactor Radiador	Comprobar daños y fugas (donde sea visible)		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Paneles radiadores	Verificar estado / limpiar: sist. enfriamiento, aire acondicionado, dirección de potencia		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Correas auxiliares(Poli V) Motor Nafta 1.5L Duratec	Comprobar estado / ajustar, si fuera necesario		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
		Sustituir		Cada 6 años ó 150.000 km				
	Correas de distribución Motor Nafta 1.5L Duratec	Sustituir		Cada 6 años ó 150.000 km				
	Líquido de enfriamiento	Revisar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
		Sustituir		Cada 6 años o 105.000 km (líquido de enfriamiento naranja/rosa)				
	Líquido de dirección hidráulica	No posee. Dispone de dirección asistida en forma electrónica (EPAS)		No requiere mantenimiento				
	Líquido de sistema lavaparabrisas	Comprobar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Equipo de aire acondicionado y calefacción	Comprobar funcionamiento y posibles pérdidas		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Bornes de batería	Limpiar, si fuera necesario		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Cables de bujías de encendido	Revisar estado / sustituir si fuera necesario					Sí	
	Bujías de encendido	Sustituir					Sí	

BAJO EL CAPÓ

		Filtro de aire	Verificar estado / sustituir, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
			Sustituir (con mas frecuencia en ambientes polvorientos)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
		Luz de válvulas Motor Nafta 1.5L Duratec	Comprobar luz de válvulas							
		Líquido de freno / embrague	Comprobar / reponer nivel del líquido, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
			Sustituir			Cada 2 años				
				15	30	45	60	75	90	105
		Aceite de motor y filtro	Sustituir aceite y filtro	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
		Filtro de combustible	Sustituir			Sí			Sí	
		Motor, caja de velocidades	Comprobar daños / fugas / pérdida	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
		Fluido de caja de velocidades	Verificar nivel / reponer, si fuera necesario	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
			Sustituir			Cada 255.000 km				
		Sistema de escape	Verificar daños, roces, fugas. Inspeccionar los protectores de calor. Remover materiales adheridos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
		Neumáticos	Verificar desgaste / efectuar rotación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
		Dirección								
		Articulaciones de suspensión								
		Semiejes								
		Juntas homocinéticas	Comprobar daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
		Fuelles								
		Transmisión								
		Articulaciones de dirección								
		Amortiguadores								
		Bajos del vehículo	Comprobar estado de revestimientos de PVC y aislaciones	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
		Tuberías, tubos flexibles, tuberías de alimentación de aceite y combustible, escape, dirección hidráulica	Comprobar tendido, daños, roces, fugas (donde sea visible)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
			Con ruedas desmontadas, comprobar desgaste de							

Frenos

delanteros pastillas de freno, discos, y deterioro de conductos y componentes de goma

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Con ruedas y campanas desmontadas, comprobar desgaste de cintas de freno, estado de cilindros y campanas. Sopletear

Sí Sí

MANUAL DE GARANTÍA

Descargá tu manual de garantía, mantenimiento y guía de Concesionarios.

Descargar Manual de Garantía

MANUAL DEL PROPIETARIO

Descargá tu manual del propietario, el cual contiene instrucciones para la conducción normal de cada día así como también para el cuidado general del vehículo.

Descargar Manual de Propietario

MANUAL DE AUDIO

Descargá tu manual de audio.

Descargar Manual de Audio

- Mantenimientos Programados
- Accesorios
- Aplicación Mobile
- Ford Assistance
- Concesionarios en todo el país
- Contacto
- Agenda Ford
- Quick Lane



Las imágenes publicadas en este sitio son de carácter ilustrativo y con fin publicitario. Consulte especificaciones técnicas y equipamiento de cada vehículo en los concesionarios oficiales de la Red Ford. Ford Argentina S.C.A. se reserva el derecho de modificar especificaciones y/o nivel de equipamiento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.

Copyright © 2016 Ford Motor Company - Todos los derechos reservados.